

# RJMUX-2

## YLEISTÄ

RJMUX-2-korttia käytetään 6-nap. RJ45-liitäntäisen laitteen signaalien siirtämiseksi ruuviliittimelle tiedonsiirtokaapeleiden kytkennän helpottamiseksi esim. MODBUS-liitäntän tekemiseksi kahden laitteen välille sekä monistamaan signaalit RJ-liittimestä toiselle RJMUX-2-kortille.

